

Tack för att du valt ett Funkiskök!

Vi är naturligtvis både stolta och glada för det förtroendet. Vi lovar från vår sida att snickarna har gjort allt för att hålla precisionen och kvaliteten så hög som möjligt. För att ditt kök ska må så bra det kan under sin livstid kan du följa våra enkla skötselråd nedan.

1. Insidan av ditt kök är behandlad med paraffinolja. Vi har lagt på ett flödigt lager vilket oftast räcker fint för att insidan ska få åldras vackert över tid. Om du vill kan du förstärka detta skydd med ännu en strykning. Lägg på flödigt med en väl fuktad trasa, svamp eller pensel. Låt dra ca 5 minuter och torka sedan av med en torr trasa noga. Ju hårdare du torkar och efterpolerar, ju slätare yta får du.

2. Stommen är målad med vattenbaserad snickerifärg. Får du fläckar torkar du av dessa med ett mildt rengöringsmedel som tex såpa. Försök att undvika syrabaserade rengöringsmedel då dessa kan skapa missfärgningar. Behöver du fylla i en skada använder du vattenbaserad snickerifärg och samma NCS-kod du beställde köket i.

3. Luckorna och lådfronterna är målade i antingen vattenbaserad industri-lack eller syrahärdande dito. Får du fläckar torkar du av dessa med ett mildt rengöringsmedel som tex såpa. Försök att undvika syrabaserade rengöringsmedel då dessa kan skapa missfärgningar. Behöver du fylla i en skada kan du använda en vattenbaserad snickerifärg färg i samma NCS-kod du beställde köket i. Resultatet blir inte perfekt men det skyddar luckan tills det är dags att eventuellt sprutlackera om den i framtiden.

4. I kök med överfalsade luckor sitter luckorna på överfalsade gångjärn. I den lilla kontaktytan mellan gångjärnen kan det vara bra att sätta en liten klick universalfett. Lyft av luckan och sätt en liten klick universalfett ungefär stor som en droppe på kontaktytan. Sprid ut fettet med en fingertopp. Häng på dörren och vicka försiktigt på luckan fram och tillbaka. Torka av överblivet fett med ett torrt hushållspapper. För att justera dessa gångjärn måste en gångjärnsriktare (modell mindre) användas.

5. I kök med moderna gångjärn från Blum (så kallade grytgångjärn) behöver du inte tillföra ytterligare olja eller fett. Detta kan tvärtom skada dina gångjärn om det appliceras fel. Torka av dem med en fuktig trasa om de blir smutsiga. Gångjärnen kan justeras med de krysskruvar du hittar på gångjärnet. Använd en stjärnskruvmejsel.

6. Våra lådbeslag kommer från Blum. Dessa ska inte heller behandlas med ytterligare olja eller fett då dessa kan skadas av detta om det appliceras fel. Viktigt är att du försöker hålla dessa så damm- och smutsfria som möjligt under sin livstid. Efter några år kan man torka av dem försiktigt med en fuktig trasa och dammsuga utrymmet där lådan/lådorna sitter. Lådorna kan lossas från sina utdragsbeslag med det främre fästbeslaget under lådan. I dessa kan du också justera lådans placering i stommen. För mer information om detta kan man på nätet hitta monteringsfilmer från Blum Movento.